

Instalando o NANO V3



www.eletronicaomega.com

1- Baixar o Driver do NANO V3 para Windows.

Acessar o endereço abaixo para baixar o Programa (Driver) no seu computador o que permitirá que o NANO converse com o Programa Arduino.

www.blog.arduinoomega.com/ebooks/CH341SER.zip

2- Ao Clicar em “DOWNLOAD” o programa será baixado no seu computador.

Verificação se o Driver foi instalado corretamente:

- a- Conectar a placa Arduino ao seu computador,
- b- Clicar em Painel de Controle do Windows
- c- Clicar em Hardwares
- d- Clicar em Dispositivos
- e- Verificar se nos ícones mostrados aparece a Porta Serial com a identificação: CH340 e o nome da Porta Serial que o NANO está conectado, anote o nome desta Porta Serial que deverá ser a mesma que o Programa Arduino deverá TRABALHAR.

3 - Na IDE do Arduino:

- Ferramentas > Placa > Selecione “Arduino Nano”
- Ferramentas > Processador > Selecione Atmega328p (old bootloader)
- Ferramentas > Porta > Selecione a porta referente à sua placa